

TUA DUA

WOONPROGRAMMA

Houtsoort	: Teak.
Herkomst (o.a.)	: Azië (Indonesië).
Houtnerf	: Matig grof tot grof.
Originele houtkleur	: Lichtbruin tot goudbruin.
Samenstelling	: 100% massief teakhout.
Kleur en afwerking	: Onbehandeld hout, puur natuur.
Beschermingsadvies	: Deze prachtige houtsoort kan met een "olie" worden beschermd of afgewerkt. Hierdoor blijft het "natuurlijke karakter" behouden en wordt deze direct beschermd tegen invloeden van buitenaf, zo voorkomt u vlekken of kringen.

Let op! Afhankelijk van welke olie u gebruikt, zal er een andere natuurlijke houtkleur ontstaan op het meubel. Olie kan de houtnerf accentueren, probeer dit eerst uit op een onopvallende plaats bijvoorbeeld op de onderkant van een plank.

Voor het beschermen van onbehandeld teakhout, tegen o.a. vlekken en kringen, biedt Pronto Wonen een drietal mogelijkheden, te weten:

Uitstraling na behandeling	: Kleurt het hout niet en geeft een onzichtbare bescherming.
Bestendigheid	: Redelijk tot goede bescherming.
Aantal lagen aanbrengen	: 3 tot 4 lagen, onder- en bovenkant behandelen!
	Teakfix kleurloze teakbeschermer.
Uitstraling na behandeling	: Kleurt het hout nagenoeg niet, geeft hoogstens een iets warmere houtkleur.
Bestendigheid	: Zeer goede bescherming.
Aantal lagen aanbrengen	: 2 lagen, onder- en bovenkant behandelen!
	Natural Woodsealer.
Uitstraling na behandeling	: Kleurt het hout donkerder, bruiner.
Bestendigheid	: Goede bescherming.
Aantal lagen aanbrengen	: 2 tot 3 lagen, onder- en bovenkant behandelen!
Reinigingsadvies	: Woodclean Intensieve Houtreiniger.
Verzorgingsadvies	: Indien het onbehandelde teakhout beschermd of afgewerkt wordt met Teakfix , het meubel elke 3 maanden verzorgen met een dunne laag Teakfix. Elke 6 maanden het meubel voor een behandeling reinigen met Woodclean Intensieve Houtreiniger. Voor het dagelijks onderhoud kunt u het meubel gewoon afnemen met een licht vochtige doek. Na ongeveer 2 jaar, afhankelijk van o.a. de gebruiksintensiteit, het teakhout licht en egaal afschuren met schuurpapier grofte P120 - P150. Daarna het geschuurde hout goed reinigen en ontvetten met Woodclean Intensieve Houtreiniger en goed laten drogen. Vervolgens weer 3 tot 4 lagen Teakfix aanbrengen, onder- en bovenkant behandelen. <u>Opmerking:</u> Overstappen naar Greenfix of Natural Woodsealer is dan ook mogelijk, echter wel goed schuren!
	Indien het onbehandelde teakhout beschermd of afgewerkt wordt met Natural Woodsealer , het meubel elke 6 maanden voorbehandelen met Woodclean Intensieve Houtreiniger en vervolgens verzorgen met een dunne laag Mat Polish. Voor het dagelijks onderhoud kunt u het meubel gewoon afnemen met een licht vochtige doek. Na ongeveer 2 tot 3 jaar, afhankelijk van o.a. de gebruiksintensiteit, het teakhout licht en egaal afschuren met schuurpapier grofte P120 - P150. Daarna het geschuurde hout goed reinigen en ontvetten met Woodclean Intensieve Houtreiniger en goed laten drogen. Vervolgens weer 2 lagen Natural Woodsealer aanbrengen. <u>Opmerking:</u> Overstappen naar Teakfix of Greenfix is dan ook mogelijk, echter wel goed schuren!

Verzorgingsadvies Tua Dua vervolg

: Indien het onbehandelde teakhout beschermd of afgewerkt wordt met Greenfix , het meubel elke 4 maanden verzorgen met een dunne laag Greenfix. Elke 8 maanden het meubel voor een behandeling reinigen met Woodclean Intensieve Houtreiniger. Voor het dagelijks onderhoud kunt u het meubel gewoon afnemen met een licht vochtige doek. Na ongeveer 2 tot 3 jaar, afhankelijk van o.a. de gebruiksintensiteit, het teakhout licht en egaal afschuren met schuurpapier grofte P120 - P150. Daarna het geschuurde hout goed reinigen en ontvetten met Woodclean Intensieve Houtreiniger en goed laten drogen. Vervolgens weer 2 tot 3 lagen Greenfix aanbrengen. Opmerking: Overstappen naar Teakfix of Natural Woodsealer is dan ook mogelijk, echter wel goed schuren!

Verhelpen van klachten

: Vlekken:
Een vlek in eerste instantie meerdere malen, indien nodig, behandelen met Woodclean Intensieve Houtreiniger. Is de vlek daarna niet geheel verwijderd, deze heel licht opschuren en polijsten met een fijn schuursponsje, staalwolletje of Scotchbrite tot de vlek is verwijderd.
Let op! Niet hardnekkig schuren, want dan verwijdert u teveel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en wordt de onverkleurde houtlaag zichtbaar en deze is meestal lichter van kleur. Dit kunt u dan niet meer camoufleren. Nadien behandelen met het voorgeschreven verzorgings- of onderhoudsmiddel.

Krassen:

Normale krassen in het hout eerst proberen te verwijderen door het voorgeschreven verzorgingsmiddel te gebruiken.

Bij onvoldoende resultaat de stift, in de juiste kleur, gebruiken uit de Hout Repair Set om de kras qua kleur te corrigeren. Bij diepere beschadigingen of krassen eerst de kras opvullen met het gekleurde staafje vulwas uit de Hout Repair Set en daarna, indien nodig, de kleur corrigeren met de stift in de juiste kleur.

Overmatige slijtage:

Als het meubel door intensief gebruik er "verouderd" uitziet, is het raadzaam de hele afwerking van het meubel te vernieuwen. Dit doet u door het hele meubel eerst egaal af te schuren (P120 - P150). Daarna het beschermingsmiddel aanbrengen volgens de voorgeschreven wijze.

Zie hiervoor ook het Beschermingsadvies en/of Verzorgingsadvies.

Tips & info

: Teak is een 100% natuurproduct en zal reageren op de omgeving. Invloed van zonlicht zal de houtsoort doen verkleuren. Probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Wie een houten vloer heeft, weet uit ervaring dat deze gaat "werken", de vloerdelen gaan uitzetten. Dit geldt óók voor uw houten meubelen. Daarom wijzen wij u op het belang van een juiste temperatuur en luchtvochtigheid. Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis kunnen laden en deuren gaan klemmen, en/of kunnen krimpscheuren ontstaan. Dit is geen reden tot reclamatie, dit behoort tot de natuurlijke eigenschappen.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de herfst en de winter als de centrale verwarming wordt aangezet. De optimale dagtemperatuur in huis ligt rond 21 graden Celsius, de nachttemperatuur rond 14 graden Celsius.

Een goede luchtvochtigheid in huis ligt tussen de 40% en 60%. Een goede luchtvochtigheid is niet alleen belangrijk voor uw meubelen of vloer, maar ook zeker voor uzelf, uw huisgenoten en huisdieren!

Enkele hulpmiddelen om te zorgen voor een constante luchtvochtigheid zijn: waterbakjes aan de verwarming of een luchtbevochtigingsapparaat. Met een hygrometer kunt u de luchtvochtigheid goed in de gaten houden.

Om beschadigingen, vlekken of kringen te voorkomen, raden wij u aan om onderzetters en/of viltjes te gebruiken.

Genoemde verzorgings- en reparatiemiddelen zijn bij ons te verkrijgen!